

## ELITE 32-64 ZONE ALARM PANELİ KISA PROGRAMLAMA KLAVUZU

P=Program tuşu , E=Enter tuşuna basınız demektir. \* Program **123** Enter ile şifre değiştirme moduna Master Şifre=**123** , Mühendislik Şifresi=**000000** dır. \* Program **000000** Enter ile montajcı moduna girilir. \*Program Enter yaparak programlamadan çıkılır.

### ZONE GRUPLARINI OLUŞTURMA

#### 1. GRUP STAY VE GECİKMELİ GRUP

P 411 E 1,5,6 E Yanık olacak ( A BOLGESİ , STAY , MANUAL BYPASS YETKİSİ )  
P 431 E Hepsi sönük olacak  
P 471 E 1, 2 E ( Kablolu zone ve hat sonu dirençli zone (2k2) bağlanmayacak ise 2 sondurunuz )  
P 531 E 20 E ( Giriş Gecikme süresi )

#### 2. GRUP STAY VE ANİ GRUP

P 412 E 1,5,6 E Yanık olacak ( A BOLGESİ , STAY , MANUAL BYPASS YETKİSİ )  
P 432 E Hepsi sönük olacak  
P 472 E 1, 2 E ( Kablolu zone ve hat sonu dirençli zone (2k2) bağlanmayacak ise 2 sondurunuz )  
P 532 E 0 E ( Giriş Gecikme süresi )

#### 3. GRUP GECE DEVREDE OLMAYAN GECİKMELİ GRUP

P 413 E 1,6 E Yanık olacak ( A BOLGESİ , MANUAL BYPASS YETKİSİ )  
P 433 E Hepsi sönük olacak  
P 473 E 1, 2 E ( Kablolu zone ve hat sonu dirençli zone (2k2) bağlanmayacak ise 2 sondurunuz )  
P 533 E 20 E ( Giriş Gecikme süresi )

#### 4. GRUP GECE DEVREDE OLMAYAN ANİ GRUP

P 414 E 1,6 E Yanık olacak ( A BOLGESİ , MANUAL BYPASS YETKİSİ )  
P 434 E Hepsi sönük olacak  
P 474 E 1, 2 E ( Kablolu zone ve hat sonu dirençli zone (2k2) bağlanmayacak ise 2 sondurunuz )  
P 534 E 0 E ( Giriş Gecikme süresi )

#### 5. GRUP 24 SAAT YANGIN GRUP

P 415 E 1,6 E Yanık olacak ( A BOLGESİ , MANUAL BYPASS YETKİSİ )  
P 435 E 2 E ( 24 Saat Yangın zonu )  
P 475 E 1, 2 E ( Kablolu zone ve hat sonu dirençli zone (2k2) bağlanmayacak ise 2 sondurunuz )  
P 535 E 0 E ( Giriş Gecikme süresi )  
P 575 E 110 E ( 24 Saat Yangın zonu Contact ID format kodu )

### ZONLARI GRUPLARA YÖNLENDİRME

P 341 E grup no E (master grup ) zone 1  
↓ ↓ ↓ ↓  
P 404 E grup no E zone 64

### KULLANICI ( USER ) GRUPLARINI OLUŞTURMA

#### 1. GRUP KEYPAD GRUBU ( MASTER GRUP )

P 201 E 1,2,3,4,5,6,7,8 E ( Fabrika ayari hepsi yanık )  
P 221 E 1,2,3,4,5,6,7, E ( Fabrika ayari hepsi yanık )  
P 241 E Hepsi sönük olacak  
P 261 E Hepsi sönük olacak  
P 281 E Hepsi sönük olacak  
P 301 E Hepsi sönük olacak  
P 321 E Hepsi sönük olacak

## **2. GRUP KEYPAD GRUBU ( USER GRUP )**

- P 202 E 1,5,6,7,8 E ( Fabrika ayari hepsi yanık )  
P 222 E 5 E ( Fabrika ayari hepsi yanık )  
P 242 E Hepsi sönük olacak  
P 262 E Hepsi sönük olacak  
P 282 E Hepsi sönük olacak  
P 302 E Hepsi sönük olacak  
P 322 E Hepsi sönük olacak

## **USER GRUPLARA YÖNLENDİRME**

### **Keypad Kullanıcıları**

- |                   |           |     |
|-------------------|-----------|-----|
| P 101 E grup no E | Kullanıcı | 1   |
| ↓ ↓               | ↓ ↓       |     |
| P 200 E grup no E | Kullanıcı | 200 |

## **TARİH SAAT AYARLAMAK**

- P 818 E Günün adını girin , örnek Pazar=1 , Pazartesi=2....., Cumartesi=7  
P 819 E Saati girin , örnek 16:45 için , 1645 Enter  
P 820 E Ayın kaçınıcı günü olduğunu girin---1 ile 31 arası sayı  
P 821 E Kaçınıcı ay olduğunu girin---1 ile 12 arası sayı  
P 822 E Senenin son rakamını girin---0 ile 99 arası sayı,örnek 2007 senesi için 7 girin.

## **ÇIKIŞ GECİKMELERİNİ PROGRAMLAMAK**

- P 981 E Bölge"A" Çıkış Gecikmesi Zamanı---0 ile 255 saniye arası (Fabrika ayarı=60 Sn.)

## **SİREN ÇIKIŞLARINI AYARLAMAK**

**Sistemde Kablolü Siren çıkışı olarak 1 nolu çıkış kullanılacak şekilde bağlanacaktır.**

**( - tetik ucu 1 nolu çıkışa bağlanacak )**

- P 651 E Bu adreste 1-2 nolu ışıkları yakın.  
P 661 E Hepsi sönük olacak  
P 681 E Hepsi sönük olacak  
P 691 E Hepsi yanık olacak ( 1-2-3-4-5-6-7-8 )  
P 701 E Bu adreste sadece 1-2 nolu ışıklar yanık olacak.  
P 901 E 180 E ( Siren Çalma süresi 3 dakika )

**Sistemde Kablosuz Siren çıkışı olarak 8 nolu çıkış kullanılacak şekilde bağlanacaktır.**

**( Alarme tetik ucu 8. nolu çıkışta bulunan NO ucuna bağlanacak ve rölenin yanındaki jumper GND den çıkartılıp + ya takılacaktır. Vericideki Alarme jumperi de + ya takılacaktır.)**

- P 658 E Bu adreste 1-2 nolu ışıkları yakın.  
P 668 E Hepsi sönük olacak  
P 688 E Hepsi sönük olacak  
P 698 E Hepsi yanık olacak ( 1-2-3-4-5-6-7-8 )  
P 708 E Bu adreste sadece 1-2 nolu ışıklar yanık olacak.  
P 908 E 180 E ( Siren Çalma süresi 3 dakika )

## **TAMPER'İN MONTAJCI TARAFINDAN İPTAL EDİLEBİLMESİ**

- P 742 E Hepsi sönük olacak

**GÖZLEM İSTASYONUNA BAĞLANTI YAPILACAKSA :**

- P 831 E Gözlem istasyonu telefon numarasını girin  
P 832 E Gözlem istasyonu yedek telefon numarasını girin  
P 837 E Bu adrese Contact ID için 1 girin.  
P 838 E Bu adrese Contact ID için 1 girin.  
P 839 E Bu adrese sıfır girin  
P 840 E Bu adrese sıfır girin  
P 841 E Bu adrese sıfır girin  
P 842 E Bu adrese sıfır girin  
P 892 E Bu adrese 19290 girin  
P 896 E Gözlem istasyonu tekrar arama sayısı Fabrika 3 tekrar  
P 817 E Günlük test sinyalinin saatini girin  
P 816 E Bu adreste 1-2-3-4-5-6-7 nolu ışıkları yakın.(Test gönderilecek günler)  
P 676 E Bu adrese A bölgesinin Abone numarasını girin. ( 4 haneli )  
P 675 E Bu adreste 1-2- nolu ışıkları yakın.( Kurma-Kapama , Stay mod Kurma-Kapama )  
P 843 E Bu adreste 1-2-4-5 nolu ışıkları yakın.  
P 844 E Bu adreste 1-2-4-5 nolu ışıkları yakın.  
P 890 E Bu adreste 1-6-7 nolu ışıkları yakın.( Dialer açık , Otomatik modem )  
P 931 E 1 E  
P 932 E 1 E  
P 933 E 1 E  
P 934 E 1 E  
P 935 E 1 E  
P 936 E 1 E  
P 937 E 1 E  
P 938 E 1 E  
P 939 E 1 E  
P 940 E 1 E  
P 941 E 1 E  
P 942 E 1 E  
P 943 E 1 E  
P 944 E 1 E  
P 945 E 1 E  
P 946 E 1 E  
P 947 E 1 E  
P 948 E 1 E  
P 949 E 1 E  
P 950 E 1 E

**CEP veya SABİT TELEFONLARA ARAMA YAPTIRILCAKSA :**

- P 831 E Cep ve sabit tel no E  
P 832 E Cep ve sabit tel no E  
P 833 E Cep ve sabit tel no E  
P 834 E Cep ve sabit tel no E  
P 835 E Cep ve sabit tel no E  
P 836 E Cep ve sabit tel no E  
P 837 E Bu adrese cep ve sabit tel için 2 girin.  
P 838 E Bu adrese cep ve sabit tel için 2 girin.  
P 839 E Bu adrese cep ve sabit tel için 2 girin.  
P 840 E Bu adrese cep ve sabit tel için 2 girin.  
P 841 E Bu adrese cep ve sabit tel için 2 girin.  
P 842 E Bu adrese cep ve sabit tel için 2 girin.  
P 892 E Bu adrese 192939495690 girin  
P 896 E Senaryo tekrar sayısı Fabrika 3 arama  
P 817 E 0000 E  
P 816 E Bu adreste tüm ışıkları söndürün  
P 675 E Bu adreste tüm ışıkları söndürün  
P 843 E Bu adreste 8 nolu ışıkları yakın.  
P 844 E Bu adreste 8 nolu ışıkları yakın.  
P 845 E Bu adreste 8 nolu ışıkları yakın.  
P 846 E Bu adreste 8 nolu ışıkları yakın.  
P 847 E Bu adreste 8 nolu ışıkları yakın.  
P 848 E Bu adreste 8 nolu ışıkları yakın.  
P 890 E Bu adreste 1-6-7 nolu ışıkları yakın.( Dialer açık , Otomatik modem )  
P 931 E 1 E  
P 932 E 1 E  
P 933 E 1 E  
P 934 E 1 E  
P 935 E 0 E  
P 936 E 0 E  
P 937 E 0 E  
P 938 E 0 E  
P 939 E 0 E  
P 940 E 1 E  
P 941 E 1 E  
P 942 E 1 E  
P 943 E 0 E  
P 944 E 1 E  
P 945 E 0 E  
P 946 E 0 E  
P 947 E 0 E  
P 948 E 0 E  
P 949 E 0 E  
P 950 E 0 E

### **MÜHENDİSLİK ŞİFRESİNİ DEĞİŞTİRMEK**

Mühendislik şifresi 3 haneden az , 6 haneden fazla olamaz.Fabrika ayarı "000000" dır.

Bunu değiştirmek için Montajcı programına girin.**P 410 E** yapın.Arkasından yeni Mühendislik şifrenizi yazın ve Enter tuşuna basın.Led keypadlerde girmiş olduğunuz şifreyi size bipleyerek göstermektedir.

### **KULLANICI ŞİFRELERİNİ DEĞİŞTİRMEK**

P 1 E	1.Kullanıcı şifresi
P 2 E	2.Kullanıcı şifresi
P 3 E	3.Kullanıcı şifresi
P 4 E	4.Kullanıcı şifresi
P 5 E	5.Kullanıcı şifresi
P 6 E	6.Kullanıcı şifresi
P 7 E	7.Kullanıcı şifresi
P 8 E	8.Kullanıcı şifresi
P 9 E	9.Kullanıcı şifresi
P 10 E	10.Kullanıcı şifresi

P 200 E 200.Kullanıcı şifresi

Toplam 200 kullanıcı şifresi mevcuttur. (1-20 keypad 21-200 arası kumanda kullanıcıları)

### **FABRİKA AYARLARINA DÖNDÜRME**

<b>P 1105 E</b>	FABRİKA RESET
<b>P 1107 E</b>	OLAY HAFIZASI RESET
<b>P 746 E</b>	UPLOAD-DOWNLOAD SECURITY CODE